Procedura budowy przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego

Złożenie wniosku /DRUK/ wraz z aktualną mapą zasadniczą - nie starszą niż trzy miesiące. Na mapie należy zaznaczyć granicę własności.

Uzyskanie warunków technicznych przyłącza.

Zlecenie geodecie posiadającemu uprawnienia geodezyjne wykonanie mapy do celów projektowych.

Zlecenie projektantowi posiadającemu uprawnienia z branży sanitarnej wykonanie dokumentacji technicznej w oparciu o otrzymane warunki.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza przez PWIK - narada koordynacyjna.

Rozpoczęcie robót

Budowa przyłącza przez PWiK

Złożenie pisma wraz z dokumentacją projektową w celu dokonania wyceny robót.

Ustalenie terminu wykonania robót oraz spisanie umowy o wykonanie prac związanych z budową przyłączy wod.-kan. (wraz z montażem wodomierza).

Po zakończeniu robót spisanie protokołu odbioru technicznego wraz z wystawieniem faktury za wykonane prace.

Złożenie wniosku o zawarcie umowy tymczasowej o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

Spisanie protokołu odbioru końcowego *(po zainwentaryzowaniu przyłączy wod.-kan.).*

Zawarcie umowy bezterminowej o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

Budowa przyłącza indywidualnie

Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych związanych z wykonaniem przyłączy wod.-kan. (min. 4 dni przed rozpoczęciem robót) wraz z podaniem nazwiska uprawnionego kierownika budowy.

Po wykonaniu prac związanych z budową przyłączy wod.-kan., złożenie wniosku o zawarcie umowy tymczasowej o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, a w przypadku przyłącza wodociągowego umówienie się również na montaż wodomierza.

Złożenie pisma wraz z dokumentacją projektową oraz inwentaryzacją powykonawczą w celu spisania protokołu odbioru końcowego.

Zawarcie umowy bezterminowej o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.